



CZĘŚCI ZAMIENNE FISSLER

2014 - 2015

Perfect every time.		
FISSLER Numer Produktu	FISSLER Opis produktu	Kod EAN
	Fissler części zamienne 2014/2015	
	Szybkowar vitavit Edition	
30 000 00 770	VITAVIT EDITION uchwyt pokrywki	4009209322704
30 300 04 850	VITAVIT EDITION uchwyt przeciwny szybkowaru 22 cm kpl.	4009209322759
30 700 08 850	VITAVIT EDITION uchwyt przeciwny szybkowaru 26 cm kpl.	4009209322766
30 300 04 840	VITAVIT EDITION uchwyt przeciwny szybkowaru 22 cm	4009209322797
30 700 08 840	VITAVIT EDITION uchwyt przeciwny szybkowaru 26 cm	4009209322803
	Szybkowar vitavit, vitaquick	
20 000 00 700	Korona Vitavit Premium	4009209307565
10 000 00 734	Śruba mocująca koronę nowa	4009209307589
10 000 00 733	Uszczelka wentyla nowa	4009209307626
10 000 00 711	Membrana nowa	4009209307596
10 000 00 706	Uszczelka nowa	4009209307602
10 000 00 712	Śruba+uszczelka płaska	4009209307640
10 000 01 706	Zestaw Membrana+Uszczelka wentyla	4009209307633
10 000 22 795	Pierścień uszczelniający nowy 22 cm	4009209307701
10 000 26 795	Pierścień uszczelniający nowy 26 cm	4009209307718
11 631 00 750	Euromatic	4009209185231
11 631 00 760	Uszczelka O-Ring do szybkowaru vitavit royal od 1994	4009209185248
20 000 00 473	Pokrywka baterii do asystenta gotowania wszystkie modele	4009209322933
30 300 02 840	VITAVIT EDITION uchwyt przeciwny patelni 22 cm	4009209322773
30 700 04 840	VITAVIT EDITION uchwyt przeciwny patelni 26 cm	4009209322780
30 300 02 850	VITAVIT EDITION uchwyt przeciwny patelni 22 cm kpl.	4009209322735
30 700 04 850	VITAVIT EDITION uchwyt przeciwny patelni 26 cm kpl.	4009209322742
10 300 04 850	Uchwyt szybkowaru Vitavit Comfort 22 cm	4009209307381



CZĘŚCI ZAMIENNE FISSLER

2014 - 2015

Perfect every time.

FISSLER Numer Produktu	FISSLER Opis produktu	Kod EAN
10 700 08 850	Uchwyt szybkowaru Vitavit Comfort 26 cm	4009209307398
60 000 00 770	Uchwyt pokrywki Vitaquick	4009209322421
60 000 00 700	Wentyl główny Vitaquick	4009209322438
10 300 04 840	Uchwyt boczny Vitavit Comfort&Premium 22 cm	4009209307510
10 700 08 840	vitavit comfort / vitavit premium uchwyt przeciwny 26 cm	4009209307527
10 700 08 840	vitavit comfort / vitavit premium uchwyt przeciwny 26 cm	4009209307527
10 700 08 840	vitavit comfort / vitavit premium uchwyt przeciwny 26 cm	4009209307527
20 653 00 720	Membrana do szybkowaru blue-point	4009209206738
11 000 00 734	vitaquick śruba mocująca do wentyla głównego	4009209322636
60 000 01 706	vitaquick zestaw uszczelek	4009209322643
10 300 02 850	Uchwyt szybkowaru Vitavit Comfort 18 cm	4009209307350
10 700 04 850	Uchwyt szybkowaru Vitavit Comfort 18 cm	4009209307367
10 300 02 840	Uchwyt boczny patelni szybkowar Comfort&Premium 22 cm	4009209307480
10 700 04 840	Uchwyt boczny patelni szybkowar Comfort&Premium 26 cm	4009209307497
603 00 00 700	vitaquick uchwyt pokrywki	4009209323190
10 100 02 850	Uchwyt szybkowaru Vitavit Comfort 18 cm	4009209307374
10 000 00 770	Uchwyt pokrywki Vitavit Comfort	4009209307534
10 100 02 840	Uchwyt boczny Vitavit Comfort&Premium 18 cm	4009209307503
10 000 00 700	Korona Vitavit Comfort	4009209307558
10 000 18 795	Pierścień uszczelniający nowy 18 cm	4009209307695
10 100 01 850	Uchwyt szybkowaru Vitavit Comfort 18 cm	4009209307343
10 100 01 840	Uchwyt boczny patelni szybkowar Comfort&Premium 18 cm	4009209307473
20 100 02 850	Uchwyt szybkowaru Vitavit Premium 18 cm	4009209307435
20 300 04 850	Uchwyt szybkowaru Vitavit Premium 22 cm	4009209307442
20 700 08 850	Uchwyt szybkowaru Vitavit Premium 26 cm	4009209307466



CZĘŚCI ZAMIENNE FISSLER

2014 - 2015

Perfect every time.			
FISSLER Numer Produktu	FISSLER Opis produktu	Kod EAN	
20 000 00 770	Uchwyt pokrywki Vitavit Premium	4009209307541	
20 100 01 850	Uchwyt patelni szybkowar.Vitavit Premium 18 cm	4009209307404	
20 300 02 850	Uchwyt patelni szybkowar Vitavit Premium 22 cm	4009209307411	
20 700 04 850	Uchwyt patelni szybkowar Vitavit Premium 26 cm	4009209307428	
	Szybkowar blue point		
21 641 00 630	Uchwyt szybkowaru kompletny Blue Point Ø 22 cm	4009209206608	na zapytanie
21 671 00 630	Uchwyt szybkowaru kompletny Blue Point Ø 26 cm	4009209206615	
21 641 01 660	Uchwyt pokrywki szybkowaru kompletny Blue Point Ø 22/26 cm	4009209247656	
21 601 02 640	Uchwyt boczny kompletny Ø 18 cm do szybkowaru Blue Point		na zapytanie
21 641 00 640	Uchwyt boczny kompletny Ø 22 cm do szybkowaru Blue Point	4009209206653	
21 671 00 640	Uchwyt boczny kompletny Ø 26 cm do szybkowaru Blue Point		na zapytanie
21 601 02 700	Zawór bezpieczeństwa kpl.do Blue Point Ø 18 cm	4009209228037	
21 641 00 700	Zawór bezpieczeństwa kpl.do Blue Point Ø 22 cm oraz Ø 26 cm	4009209206691	
38 617 00 205	Pierścień uszczelniający pokrywkę Ø 18 cm do szybkowarów blue-point, vitavit royal od 1994, vitavit I, z szarymi uchwytami	4009209123387	
38 667 00 205	Pierścień uszczelniający pokrywkę Ø 22 cm do szybkowarów blue-point, vitavit royal od 1994, vitavit I, z szarymi uchwytami	4009209100654	
38 687 00 205	Pierścień uszczelniający pokrywkę Ø 26 cm do szybkowarów blue-point, vitavit royal od 1994, vitavit I, z szarymi uchwytami	4009209123394	
20 653 00 740	Uszczelka wentylu gniazda zaworu szybkowar blue-point	4009209206721	
21 641 00 770	Śruba mocująca szybkowar blue-point	4009209206707	
21 641 02 640	Uchwyt boczny do patelni Ø 22 cm blue-point	4009209206677	
21 671 04 640	Uchwyt boczny do patelni Ø 26 cm blue-point	4009209206684	
	Szybkowar vitavit royal od roku 1994		
11 631 02 660	Uchwyt do pokrywki szybkowaru vitavit royal od/do 1994,18 cm	4009209247649	



CZĘŚCI ZAMIENNE FISSLER

2014 - 2015

Perfect every time.		
FISSLER Numer Produktu	FISSLER Opis produktu	Kod EAN
11 631 00 630	Uchwyt garnka szybkowaru vitavit royal od 1994 4 l. & 6 l.	4009209185187
11 101 18 640	Uchwyt boczny do garnków Coronal Ø 18 cm	4009209178707
11 631 00 640	Uchwyt boczny do szybkowaru vitavit royal 4,5 i 6 Lit od 1994	4009209185194
11 631 01 700	Zawór kpl. do szybkowaru vitavit royal od 1994	4009209231556
11 631 00 730	Pokrywka zaworu do szybkowaru vitavit royal od 1994	4009209185224
18 632 00 740	Uszczelka zakładana na cokół szybkowar vitavit royal od/do1994	4009209089560
31 653 01 720	Membrana do szybkowaru vitavit royal od 1994	4009209185330
18 632 01 720	Nakrętka do vitavit royal do 1994	4009209185323
11 631 00 740	Gumowa podkładka dystansowa uchwytu pokrywki Vitavit Royal	4009209256436
11 631 02 630	Uchwyt do pokrywki do patelni vitavit royal 2,5 Ltr.	4009209185255
11 631 02 640	Uchwyt boczny do szybkowaru vitavit royal 2,5 Ltr.	4009209185262
	Szybkowar Vitavit royal do roku 1994	
18 633 00 690	Uchwyt do pokrywki szybkowaru do 1994, vitaquick, SBP vitaquick, 22 cm	4009209089591
18 632 00 680	Uchwyt garnka szybkowaru vitavit royal do 1994 , vitaquick ,22 cm	4009209089515
18 632 00 640	Uchwyt boczny do szybkowarów vitavit royal do 1994, vitaquick vitavit standard, vitaquick	4009209089508
21 656 06 640	Uchwyt boczny do vitavit royal "stary"	4009209184449
18 632 00 790	Zawór bezpieczeństwa kpl. do szybkowaru vitavit royal do 1994	4009209089584
18 632 00 730	Pokrywka zaworu do szybkowaru vitavit royal do 1994	4009209089553
18 632 00 720	Uszczelka wentylu gniazda zaworu vitavit royal ,, do 1994,,	4009209089546
18 632 00 710	Wentyl korpusu zaworu	4009209089539
18 633 00 640	Pasy profi do szybkowaru "stary"	4009209184258
21 636 00 750	Zawór Unimatik do szybkowarów magic, vitavit royal do 1994, vitaquick, vitavit L z szarymi uchwytami	4009209089751



CZĘŚCI ZAMIENNE FISSLER

2014 - 2015

Perfect every time.		
FISSLER Numer Produktu	FISSLER Opis produktu	Kod EAN
21 615 00 205	Pierścień uszczelniający Ø 18 cm "bez rowków do 1994"	4009209088785
20 626 00 205	Pierścień uszczelniający Ø 22 cm "bez rowków do 1994"	4009209088778
21 636 02 640	Uchwyt boczny do szybkowaru vitavit royal do 1994	4009209184371
	Szybkowar Vitaquick do roku 2002	
37 668 00 700	Zawór bezpieczeństwa komplet do szybkowaru vitaquick	4009209100418
37 665 00 730	Membrana do szybkowarów vitaquick vitavit L	4009209092379
37 668 00 740	Uszczelka wentylu gniazda zaworu szybkowar vitaquick	4009209102085
38 667 00 690	Uchwyt pokrywki kpl. do szybkowaru vitavit L	wycofany
38 666 00 630	Uchwyt garnka do vitavit-L	wycofany
	Szybkowar vitavit L	
38 667 00 640	Uchwyt boczny kpl. do szybkowaru Ø 22 cm vitavit L z szarymi uchwytami	4009209095035
37 665 00 740	Uszczelka wentylu gniazda zaworu	wycofany
	Pokrywki do szybkowarów	
11 631 00 600	Pokrywka do szybkowaru vitavit royal	4009209204192
11 691 00 600	Pokrywka do szybkowaru vitavit royal 26 cm	wycofany
38 647 01 600	Pokrywka do szybkowaru VitaQuick	4009209254142
21 641 00 600	Pokrywka do szybkowaru vitavit royal Ø 22 cm	4009209209784
21 641 22 690	pokrywka do szybkowaru Blue Point Ø 22 cm	4009209234809
11 101 00 690	Przycisk pokrywki Coronal "nowy"	4009209178684
	Seria garnków Intensa	
16 126 16 640	Intensa uchwyt boczny Ø 16 cm czarny	4009209270937
16 127 16 640	Intensa uchwyt boczny Ø 16 cm niebieski	4009209270944
16 126 20 640	Intensa uchwyt boczny Ø 20 cm czarny	4009209270951
16 127 20 640	Intensa uchwyt boczny Ø 20 cm niebieski	4009209270968
16 126 24 640	Intensa uchwyt boczny Ø 24 cm czarny	4009209270975



CZĘŚCI ZAMIENNE FISSLER

2014 - 2015

Perfect every time.			
FISSLER Numer Produktu	FISSLER Opis produktu	Kod EAN	
16 127 24 640	Intensa uchwyt boczny Ø 24 cm niebieski	4009209270982	
16 156 16 630	Intensa uchwyt do rondelka czarny	4009209271002	
16 157 16 630	Intensa uchwyt do rondelka niebieski	4009209270999	
16 116 00 615	Intensa Termostar	4009209275994	
16 116 16 600	Intensa pokrywka czarne Ø 16 cm z termostarem		wycofany
16 116 20 600	Intensa pokrywka czarne Ø 20 cm		wycofany
16 117 24 600	Intensa pokrywka niebieskie Ø 24 cm		wycofany
16 118 16 600	Intensa pokrywka czarne Ø 16 cm bez termostara	4009209314532	
16 118 20 600	Intensa pokrywka czarne Ø 20 cm bez termostara	4009209314556	
16 118 24 600	Intensa pokrywka czarne Ø 24 cm bez termostara	4009209314570	
16 316 24 640	Intensa uchwyt boczny do patelni Ø 24 cm czarna	4009209271132	
16 317 24 640	Intensa uchwyt boczny do patelni Ø 24 cm niebieska	4009209271149	
16 316 28 640	Intensa uchwyt boczny do patelni Ø 28 cm czarna	4009209271156	
16 317 28 640	Intensa uchwyt boczny do patelni Ø 28 cm niebieska	4009209271163	
	Seria garnków Festival		
8 117 16 600	festival pokrywka szklana z kółkiem		wycofany
8 117 20 600	festival pokrywka szklana z kółkiem		wycofany
8 117 24 600	festival pokrywka szklana z kółkiem		wycofany
8 117 00 690	Przycisk pokrywki szklanej do woka	4009209221182	na zapytanie
8 117 00 690	Przycisk pokrywki szklanej do woka	4009209221182	na zapytanie
	Seria garnków Selection		
13 104 16 600	Pokrywka szklana do Swing Selection 16 cm	4009209255194	
13 104 20 600	Pokrywka szklana do Swing Selection 20 cm	4009209255200	
13 104 24 600	Pokrywka szklana do Swing Selection 24 cm	4009209255217	
	Seria garnków Solea		



CZĘŚCI ZAMIENNE FISSLER

2014 - 2015

Perfect every time.

FISSLER Numer Produktu	FISSLER Opis produktu	Kod EAN
16 110 16 600	Pokrywka szklana do solea 16 cm	4009209301891
16 110 20 600	Pokrywka szklana do solea 20 cm	4009209301914
16 110 24 600	Pokrywka szklana do solea 24 cm	4009209301921
	Seria garnków Paris	
2 114 16 600	Pokrywka do paris Ø 16 cm	4009209300054
2 114 20 600	Pokrywka do paris Ø 20 cm	4009209300061
2 114 24 600	Pokrywka do paris Ø 24 cm	4009209300078
	Seria garnków Fiamma	
33 103 16 600	Pokrywka do fiamma Ø 16 cm	4009209258652
33 103 20 600	Pokrywka do fiamma Ø 20 cm	4009209258669
33 103 24 600	Pokrywka do fiamma Ø 24 cm	4009209258676
	Seria garnków Korsika	
33 114 16 600	Pokrywka metalowa do Korsika Ø 16 cm	
33 114 20 600	Pokrywka metalowa do Korsika Ø 20 cm	
	Seria garnków Korfu	
33 118 16 600	Pokrywka szklana do Korfu Ø 16 cm	4009209286419
33 118 20 600	Pokrywka szklana do Korfu Ø 20 cm	4009209286426
33 118 24 600	Pokrywka szklana do Korfu Ø 24 cm	4009209286433
	Seria garnków Athena	
33 119 16 600	Pokrywka metalowa do Athena 2006 / family line 2007	4009209273662
33 119 20 600	Pokrywka metalowa do Athena 2006 / family line 2007	4009209273648
33 119 24 600	Pokrywka metalowa do Athena 2006 / family line 2007	4009209273631
	Vitavit-S	
37 118 20 690	Przycisk pokrywki 18/10 przesuwany	4009209178820
	Seria garnków black edition	

wycofany

wycofany



CZĘŚCI ZAMIENNE FISSLER

2014 - 2015

Perfect every time.

FISSLER Numer Produktu	FISSLER Opis produktu	Kod EAN
59 118 16 610	Pokrywka do black edition Ø 16 cm	4009209245348
59 118 20 610	Pokrywka do black edition Ø 20 cm	4009209245355
59 118 24 610	Pokrywka do black edition Ø 24 cm	4009209245362
59 318 28 610	Pokrywka do black edition Ø 28 cm	4009209245379
	Seria garnków Rom	
82 112 16 600	Pokrywka do Rom Ø 16 cm	
82 112 20 600	Pokrywka do Rom Ø 20 cm	4009209248325
82 112 24 600	Pokrywka do Rom Ø 24 cm	4009209248332
	Seria garnków original profi collection	
83 104 16 600	Pokrywka do profi-collection Ø 16 cm	4009209252179
83 104 20 600	Pokrywka do profi-collection Ø 20 cm	4009209252186
83 104 24 600	Pokrywka do profi-collection Ø 24 cm	4009209252193
83 104 28 600	Pokrywka do profi-collection Ø 28 cm	4009209252209
	Seria garnków Structura	
83 105 16 600	Pokrywka metalowa do Structura 16 cm	4009209254500
83 105 20 600	Pokrywka metalowa do Structura 20 cm	4009209254524
83 105 24 600	Pokrywka metalowa do Structura 24 cm	4009209254531
	Seria garnków profi collection z pokrywką szklaną	
83 106 16 600	Pokrywka szklana do profi-collection 16 cm	4009209275031
83 106 20 600	Pokrywka szklana do profi-collection 20 cm	4009209275055
83 106 24 600	Pokrywka szklana do profi-collection 24 cm	4009209275062
	Seria garnków Venice	
83 107 16 600	Pokrywka do venice Ø 16 cm	4009209273587
83 107 20 600	Pokrywka do venice Ø 20 cm	4009209273594
83 107 24 600	Pokrywka do venice Ø 24 cm	4009209273600

wycofany

wycofany

wycofany



CZĘŚCI ZAMIENNE FISSLER

2014 - 2015

Perfect every time.			
FISSLER Numer Produktu	FISSLER Opis produktu	Kod EAN	
83 108 16 600	Pokrywka metalowa do Bergamo 16 cm		wycofany
	Seria garnków Jamaika		
83 110 16 600	Pokrywka do Jamaika Ø 16 cm	4009209301839	
83 110 20 600	Pokrywka do Jamaika Ø 20 cm	4009209301846	
83 110 24 600	Pokrywka do Jamaika Ø 24 cm	4009209301853	
21 107 16 640	Uchwyt boczny do senator Ø 16 cm		wycofany
	Senator, Universal		
21 107 20 640	Uchwyt boczny do senator Ø 20 cm	4009209089713	
21 107 24 640	Uchwyt boczny do senator Ø 24 cm		wycofany
21 107 16 690	Uchwyt do pokrywki senator Ø 16 cm	4009209089706	
21 107 20 690	Uchwyt do pokrywki senator Ø 20 cm	4009209089720	
21 157 16 680	Uchwyt do rondelka	4009209184319	
21 197 00 650	Uchwyt do garnka do mleka	4009209184326	
	Patelnia Intensa		
16 316 24 200	Pokrywka do patelni Intensa	4009209282893	
16 317 24 200	Pokrywka do patelni Intensa	4009209282909	na zapytanie
16 316 28 200	Pokrywka do patelni Intensa	4009209282916	
16 317 28 200	Pokrywka do patelni Intensa		wycofany
	Senator & Diplomat		
36 110 16 640	Senator & Diplomat uchwyt boczny		wycofany
36 110 24 640	Senator & Diplomat uchwyt boczny		wycofany
	Cortina, Vitavit-I		
34 111 16 640	cortina uchwyt boczny jasno szary Ø 16 cm		wycofany
34 111 20 640	uchwyt boczny garnka do vitavit-L		wycofany
34 111 24 640	cortina uchwyt boczny jasno szary		wycofany



CZĘŚCI ZAMIENNE FISSLER

2014 - 2015

Perfect every time.		
FISSLER Numer Produktu	FISSLER Opis produktu	Kod EAN
	Seria garnków Häppchen	
8 126 12 600	Pokrywka szklana do zestawu Ø 12 cm	4009209242859
8 126 14 600	Pokrywka szklana do zestawu Ø 14 cm	4009209287546
	Seria garnków Coronal od 1994	
11 101 16 640	Uchwyt boczny do garnków coronal Ø 16 cm	4009209178691
11 101 20 640	Uchwyt boczny do garnków coronal Ø 20 cm	4009209178714
11 101 24 640	coronal „nowy,, uchwyt boczny	na zapytanie
31 103 16 640	coronal classic uchwyt boczny	wycofany
31 103 18 640	uchwyt boczny do garnków 103 coronal Ø 18 cm	wycofany
31 103 20 640	uchwyt boczny do garnków extra coronal Ø 20 cm	wycofany
31 103 24 640	uchwyt boczny do coronal classic	wycofany
21 820 35 690	Przycisk pokrywki kompletny	4009209116174
	Seria garnków Luno	
56 116 18 600	pokrywka do luno Ø 18 cm	4009209333502
56 116 20 600	pokrywka do luno Ø 20 cm	4009209333519
56 116 24 600	pokrywka do luno Ø 24 cm	4009209333526
56 116 28 600	pokrywka do luno Ø 28 cm	4009209333533
	Seria garnków London	
82 115 16 600	pokrywka szklana do london Ø 16 cm	4009209263892
82 115 20 600	pokrywka szklana do london Ø 20 cm	4009209263885
82 115 24 600	pokrywka szklana do london Ø 24 cm	4009209263878
	Seria garnków Sicilia	
33 112 16 600	pokrywka szklana do sicilia Ø 16 cm	4009209298535
33 112 20 600	pokrywka szklana do sicilia Ø 20 cm	4009209298542
33 112 24 600	pokrywka szklana do sicilia Ø 24 cm	4009209298559



CZĘŚCI ZAMIENNE FISSLER

2014 - 2015

Perfect every time.			
FISSLER Numer Produktu	FISSLER Opis produktu	Kod EAN	
	Seria garnków Florenz		
33 112 16 600	pokrywka szklana do florenz Ø 16 cm	4009209298535	
33 112 20 600	pokrywka szklana do florenz Ø 20 cm	4009209298542	
33 112 24 600	pokrywka szklana do florenz Ø 24 cm	4009209298559	
	Czajniki do wody		
38 426 18 610	karo pokrywka czarna	4009209207667	
38 425 18 610	karo pokrywka niebieska	4009209208824	
38 518 18 600	tokio pokrywka do czajnika	4009209221366	
	Tokio		
38 518 18 630	Gwizdek do czajnika Tokio	4009209221359	
38 427 18 650	Gwizdek do czajnika Lissabon	4009209207612	na zapytanie
	Country Saftomat		
47 701 30 610	Saft-O-Matik	4009209207551	
47 701 30 640	Śruba mocująca do Saft-O-Matik country	4009209207582	
47 701 30 710	Kosz do frytowania Saft-O-Matik country	4009209210827	
	Saftomat		
47 785 36 290	Saft-O-Matik grau	4009209103877	
21 791 36 610	wkład do Multi Braeter „stary model„	4009209180915	
80 108 20 610	profi-collection wkład do multi-star Ø 20 cm		wycofany
20 828 35 640	magic uchwyt boczny do woka	4009209180311	wycofany
6 823 35 600	Pokrywka szklana do woka Kunming & Nanjing		na zapytanie
59 811 30 600	Pokrywka szklana Ø 30 cm do woka Kanton	4009209245461	
59 811 33 600	Pokrywka szklana Ø 33 cm do woka Kanton	4009209240060	
	Patelnie Crispy i Protect		
75 204 00 630	Uchwyt patelni Crispy Protect Steelux Emax Premium	4009209281704	



CZĘŚCI ZAMIENNE FISSLER

2014 - 2015

Perfect every time.		
FISSLER Numer Produktu	FISSLER Opis produktu	Kod EAN
75 101 00 630	Uchwyt patelni Crispy Protect Steelux Premium	4009209281650
75 201 00 630	Uchwyt patelni Crispy Protect Steelux Comfort	4009209281681
75 203 00 630	Uchwyt patelni Protect Alux Comfort	4009209281698
75 103 00 630	Uchwyt patelni Protect Alux Premium	4009209281667
75 105 00 630	Uchwyt patelni Protect Alux Premium płaska	4009209281674
	Patelnie Protect, Special	
75 302 01 630	Uchwyt patelni Emax Comfort	4009209281711
46 318 16 630	uchwyt patelni do specjal snack	
	Protect, Special	
75 301 01 630	Uchwyt patelni Crispy Steelux CI / Prot Steelux CI / Prot Emax CI	4009209300269
75 304 01 630	Uchwyt patelni Crispy Steelux CI / Prot Steelux CI / Prot Emax CI	4009209300283
75 303 01 630	Uchwyt patelni Prot Alux CI flach 28 / Prot Alux CI wysoka	4009209300276
75 305 01 630	Uchwyt patelni Prot Alux CI płaska	4009209300290
	Patelnie różne	
21 351 28 630	Uchwyt do bratfix + click 24/26/28 cm	4009209214429
21 381 24 630	Uchwyt do bratfix	4009209154237
21 381 28 630	Uchwyt do bratfix	4009209154244
38 328 28 680	Uchwyt do ECO	4009209201009
21 338 00 630	uchwyt patelni snapix czarna edition	
21 351 01 630	Uchwyt do snapfix black edition	4009209265049
47 351 28 630	Uchwyt do bratfix + click 24/26/28 cm	4009209214443
59 331 28 630	Uchwyt do patelni do grila Country	4009209214436
46 307 28 640	Uchwyt boczny do patelni do serwowania Vienna	9003184017216
	Różne pokrywki	
75 000 00 690	Przycisk pokrywki Phoenix	4009209281643



CZĘŚCI ZAMIENNE FISSLER

2014 - 2015

Perfect every time.

FISSLER Numer Produktu	FISSLER Opis produktu	Kod EAN	
59 324 00 690	Przycisk pokrywki szklanej	4009209100166	
46 324 00 690	Przycisk pokrywki ze stali szlachetnej		wycofany
47 321 00 690	Przycisk pokrywki do pokrywki brat-click	4009209154305	
	Finecut		
1 051 00 060	Łopatka do finecut	4009209301488	
1 051 00 061	Piórko do finecut	4009209301471	
1 051 00 063	noże do finecut	4009209301334	
1 051 00 064	Pokrywka do finecut z cięgłem	4009209301501	
1 051 00 065	Pojemnik do finecut z pokrywką	4009209301341	
1 051 00 066	Koszyczek obrotowy do finecut	4009209301518	
1 051 00 067	Wkładka do miksowania finecut	4009209301495	
	Pomoce kuchenne , Noże		
80 078 24 610	Sprężyna do nożyc do drobiu	4009209226187	
20 079 30 640	Korbka do młynka		wycofany
20 079 30 620	Korbka do młynka 2 mm	4009209225319	na zapytanie
20 079 30 610	Korbka do młynka 4 mm	4009209225302	na zapytanie
84 070 00 610	Śruba dodatkowa do ostrzałki do noży	9003184016653	
84 070 00 800	Zestaw części do ostrzałki Vulkanus	9120014630763	
	Zestaw garnków Viseo		
8310716600	Pokrywka szklana do Viseo 16 cm		
8310720600	Pokrywka szklana do Viseo 20 cm		
8310724600	Pokrywka szklana do Viseo 24 cm		